## <u>טבלת בחירה למפסקי בטיחות עם נעילה חשמלית</u> <u>סדרה FG</u>

מגעים מופעלים ע"י המזלג	מגעים מפעלים ע"הסולנואיד		משטר עבודה	דגם
1NO+1NC	1NO+1NC	Locked when energized	נעול תחת מתח	FG60AD1E***
1NO+1NC	1NO+1NC	Locked when de- energized	נעול ללא מתח	FG60AD1D***
1N+1NC	2NC	Locked when energized	נעול תחת מתח	FG60BD1E***
1N+1NC	2NC	Locked when de- energized	נעול ללא מתח	FG60BD1D***
1NC	3NC	Locked when energized	נעול תחת מתח	FG60CD1E***
1NC	3NC	Locked when de- energized	נעול ללא מתח	FG60CD1D***
2NC	1NO+1NC	Locked when energized	נעול תחת מתח	FG60DD1E***

2NC	1NO+1NC	Locked	נעול	FG60DD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NC	1NO+2NC	Locked	נעול	FG60ED1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NC	1NO+2NC	Locked	נעול	FG60ED1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NO	1NO+2NC	Locked	נעול	FG60FD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NO	1NO+2NC	Locked	נעול	FG60FD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
2NC	2NC	Locked	נעול	FG60GD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
2NC	2NC	Locked	נעול	FG60GD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	4NC	Locked	נעול	FG60HD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
	4NC	Locked	נעול	FG60HD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NO	4NC	Locked	נעול	FG60ID1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	

1NO	4NC	Locked	נעול	FG60ID1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NC	2NO+1NC	Locked	נעול	FG60LD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NC	2NO+1NC	Locked	נעול	FG60LD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NO	2NO+1NC	Locked	נעול	FG60MD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NO	2NO+1NC	Locked	נעול	FG60MD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
2NO	1NO+1NC	Locked	נעול	FG60ND1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
2NO	1NO+1NC	Locked	נעול	FG60ND1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
3NC	1NC	Locked	נעול	FG60PD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
3NC	1NC	Locked	נעול	FG60PD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	2NO+2NC	Locked	נעול	FG60RD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	

	2NO+2NC	Locked	נעול	FG60RD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
2NO+1NC	1NC	Locked	נעול	FG60SD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
2NO+1NC	1NC	Locked	נעול	FG60SD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NO+2NC	1NC	Locked	נעול	FG60TD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NO+2NC	1NC	Locked	נעול	FG60TD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	4NC	Locked	נעול	FG60UD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
	4NC	Locked	נעול	FG60UD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
2NO	2NC	Locked	נעול	FG60VD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
2NO	2NC	Locked	נעול	FG60VD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
3NC	1NO	Locked	נעול	FG60XD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	

3NC	1NO	Locked	נעול	FG60XD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NO+2NC	1NO	Locked	נעול	FG60YD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NO+2NC	1NO	Locked	נעול	FG60YD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	1NO+3NC	Locked	נעול	FG61AD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
	1NO+3NC	Locked	נעול	FG61AD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	2NO+2NC	Locked	נעול	FG61BD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
	2NO+2NC	Locked	נעול	FG61BD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	3NO+1NC	Locked	נעול	FG61CD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
	3NO+1NC	Locked	נעול	FG61CD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
3NO	1NC	Locked	נעול	FG61DD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	

3NO	1NC	Locked	נעול	FG61DD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
2NO+1NC	1NO	Locked	נעול	FG61ED1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
2NO+1NC	1NO	Locked	נעול	FG61ED1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NO+1NC	2NO	Locked	נעול	FG61GD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NO+1NC	2NO	Locked	נעול	FG61GD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
2NC	2NO	Locked	נעול	FG61HD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
2NC	2NO	Locked	נעול	FG61HD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
1NC	3NO	Locked	נעול	FG61MD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	
1NC	3NO	Locked	נעול	FG61MD1D***
		when de-	ללא	
		energized	מתח	
	1NO+3NC	Locked	נעול	FG61RD1E***
		when	תחת	
		energized	מתח	

 1NO+3NC	Locked when de- energized	נעול ללא מתח	FG61RD1D***
 3NO+1NC	Locked when energized	נעול תחת מתח	FG61SD1E***
 3NO+1NC	Locked when de- energized	נעול ללא מתח	FG61SD1D***