

## טבלת בחירה למפסקי בטיחות עם נעילה חשמלית

| מגעים מופעלים ע"י המזלג | מגעים מפעלים ע"הסולנואיד |                          | משטר עבודה   | דגם        |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| --                      | 1NO+1NC                  | Locked when energized    | נעול תחת מתח | FS18**E*** |
| --                      | 1NO+1NC                  | Locked when de-energized | נעול ללא מתח | FS18**D*** |
| --                      | 1NO+2NC                  | Locked when energized    | נעול תחת מתח | FS20**E*** |
| --                      | 1NO+2NC                  | Locked when de-energized | נעול ללא מתח | FS20**D*** |
| --                      | 3NC                      | Locked when energized    | נעול תחת מתח | FS21**E*** |
| --                      | 3NC                      | Locked when de-energized | נעול ללא מתח | FS21**D*** |
| 1NC                     | 1NO+1NC                  | Locked when energized    | נעול תחת מתח | FS28**E*** |
| 1NC                     | 1NO+1NC                  | Locked when de-energized | נעול ללא מתח | FS28**D*** |

|     |     |                          |              |            |
|-----|-----|--------------------------|--------------|------------|
| 1NC | 2NC | Locked when energized    | נעול תחת מתח | FS29**E*** |
| 1NC | 2NC | Locked when de-energized | נעול ללא מתח | FS29**D*** |
| 2NC | 1NC | Locked when energized    | נעול תחת מתח | FS30**E*** |
| 2NC | 1NC | Locked when de-energized | נעול ללא מתח | FS30**D*** |